

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	917843 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	23/09/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 003-Crane Maintenance Equipment SD / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Overhead Crane Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	304-CN-9005
Manufacturer / Fabricante	Morris
Model Desc. / Desc. Modelo	Crane Light Veh Workshop CSA LV Workshop
P&ID	P&ID
Parent / Padre	245-MG-006 CSA LV Workshop Washdown GA
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	16W Insp Elec.Mech GantryCrane

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad
5218606	RAG,WIPING,50LBS		1.000 EA
5605931	BRUSH,PAINT,4IN		2.000 EA
5026418	BRUSH,PAINT,2IN		2.000 EA
5629249	BRUSH,WIRE,10 IN		2.000 UN
5026440	ROST OFF 300ML PENETRANTE		2.000 EA
5219311	CLEANER,CONTACT,WD40,3-IN-1		2.000 EA
5288276	GREASE,CERAN,XM220,400G		3.000 EA

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	16W Insp Elec.Mech GantryCrane
	16W Insp Elec.Mech GantryCrane

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	1.00	24.00

Timesheet / Hoja de Tiempo			
----------------------------	--	--	--

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3



Comments / Comentarios	

Printed / Impreso: 18/09/22

WO Raised by: / Orden Creada por:	RICARDO A. CESPEDES GUEVARA
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	31/08/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Jairo Ceballos - José Guerra
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Saúl Rueda
Date Completed / Fecha completada:	23/09/2022

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 3 of / de 3



TASK	Insp Electromecánica Cuatrimestral Puente Grúa / 16W Electromechanical Insp Gantry Crane	16WM_02
-------------	---	----------------

PROPOSITO: PURPOSE: ALCANCE: SCOPE:	El propósito de esta inspección es asegurar la pronta detección de fallas que el equipo pueda presentar, y así dar una inmediata solución a fin de evitar accidentes o daños materiales. <i>/ The purpose of this inspection is to ensure the early detection of faults that the equipment may present, in order to provide an immediate solution to avoid accidents or material damage.</i> Esta inspección será aplicada para todos los polipastos eléctricos de la Planta de Procesos de Minera Panamá. Bajo la supervisión de la superintendencia mecánica responsable del área. <i>/ This inspection will be applied to all Electrical Hoist of the Minera Panamá Process Plant. Under mechanical superintendence supervision responsible for the area.</i>
---	--

PRE-REQUISITOS / PREREQUISITES

RIESGOS / RISKS							
							
CAIDA A MISMO NIVEL	CAIDA A DIFERENTE NIVEL	ATRICCION	DESCARGA ELECTRICA	PARTICULAS EN SUSPENSION			
EPP / PPE							
							
CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	ZAPATOS DE SEGURIDAD	ROPA DE TRABAJO	GUANTES DE CUERO	PROTECTOR AUDITIVO	ARNES Y LINEA DE VIDA	PROTECCION RESPIRATORIA

PERSONAS REQUERIDAS / PEOPLE REQUIRED

Qty	Personal /Personnel	Habilidades o Calificaciones / Skill Set or Qualification
2	Técnico Industrial / Industrial Technician	- Leer, entender y seguir Análisis de Trabajo Seguro de la tarea. / Read, understand & follow JSEA for task, authorized in the handling of suspended loads. - Contar con la licencia de Operación de Equipos de Izaje. / Have a valid lifting equipment operator license.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS / TOOLS & EQUIPMENT

Amperclamp	Tester	Megger
Aspiradora	Ponchadora de Cables	Brochas
Espátulas	Juego de Destornilladores	Juego de Llaves Mixtas
Juego de Sockets	Juego de Llaves Allen	Taladro de mano
Amolado	Calibrador (Pie de Rey)	Calibrador de galgas
Flexómetro	Grasera	Embudo
Andamios	Manlift	Diferenciales

<u>APROBACION DETALLE CONTROLADO /</u> <u>APPROVAL CONTROLLED DETAIL.</u>		ESTATUS DE DOCUMENTO / DOCUMENT STATUS:		
ELABORADO POR: <i>PREPARED BY: Manuel Cen y Ana Combe</i>	REVISION	4	FECHA REALIZACION: <i>ISSUE DATE:</i>	11/04/2022
APROBADO POR: <i>APPROVED BY: Stephen Cruckshank</i>	FECHA DE REVISION: <i>REVIEW DATE: 16/02/22</i>			
FIRMA DE APROBADOR: <i>APPROVER'S SIGNATURE:</i>	Insp Electromecánica Cuatrimestral Puente Grúa Sobe Cabeza / 16W <i>Electromechanical Insp Gantry Cranes</i>			



ACTIVIDADES DE PREPARACION / READINESS ACTIVITIES

INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS	Hecho / Done
Consulta toda la documentación y prepara las herramientas y consumibles. <i>/Check all the documentation and prepare the tools and consumables.</i>	✓
Lea este documento completamente, entiéndalos y haga un análisis de riesgo de las diferentes instrucciones. <i>/ Read the complete PM document and the JSEA, understand them and make risk analysis of the different instructions.</i>	✓

INSTRUCCIONES DETALLADAS / DETAILED INSTRUCTIONS

Siguiendo la ruta (ver plano de ubicación y marque según el código de condición del PM según corresponda: */ Following the route (see Layout) and according to the PM Condition Codes mark as appropriate*

Para Grúa Puente Sobre Cabeza / For Gantry Crane

Item	Inspecciones Mecánicas	Estatus Si / No / NA	Observaciones/Referencias
1	Verifique visualmente la condición de la estructura del equipo para ver cualquier daño como corrosión excesiva, sección doblada o rota en alguna zona.	☒ Si / No / NA	
2	Compruebe de forma visual el estado general y si se ha acumulado polvo o suciedad. Limpie todo el polvo y suciedad.	☒ Si / No / NA	
3	Compruebe visualmente que los cobertores de los motores, tambor de cable no estén dañados.	Si / No / NA	
4	Compruebe el revestimiento de pintura y si hay óxido. <i>Pruebe a mano que todas las tapas estén fijas.</i>	☒ Si / No / NA	
5	Inspeccione el estado de los amortiguadores del carro y los topes mecánicos. Incluido los del puente grúa. <i>Compruebe el estado de los barredores de rail si los hubiese.</i>	☒ Si / No / NA	
6	Compruebe el estado de las partes mecánicas y que estas se pueden mover facilidad. <i>Realice una prueba funcional del dispositivo de sobrecarga siguiendo la normativa. Limpie y lubrique el mecanismo de palancas.</i>	☒ Si / No / NA	
7	Compruebe la limpieza, la seguridad y las sujeciones del cubículo. Compruebe que los ventiladores y filtros de humedad se encuentren en buen estado.	☒ Si / No / NA	
8	Limpie todo el polvo y suciedad que haya en los resistores de frenado.	☒ Si / No / NA	
9	Elevar una carga de prueba con un valor conocido y comprobar que la unidad, ya sea en el dispositivo de supervisión de carga o en el Display del puente grúa muestre una lectura del valor con un margen de error de $\pm 5\%$.	☒ Si / No / NA	
10	Compruebe que las superficies de las aletas de refrigeración estén limpias, compruebe visualmente que todos los tornillos de conexión del motor estén bien apretados y que el motor este bien colocado en su sitio. Accione y compruebe que el motor de desplazamiento longitudinal, transversal y de izajes funcionen correctamente. Compruebe si hay cualquier tipo de ruido, vibración y/o calor excesivo.	☒ Si / No / NA	

11	Verificar la condición, tomar medida del espesor y limpieza de los discos de freno del motor de movimiento de izaje	☒ Si / No / NA	
12	Verificar la condición, tomar medida del espesor y limpieza de los discos de freno del motor de movimiento del carro	☒ Si / No / NA	
13	Verificar la condición, tomar medida del espesor y limpieza de los discos de freno del motor de movimiento del puente.	☒ Si / No / NA	
Cajas Reductororas			
14	Compruebe visualmente las sujeciones de la caja de engranajes.	☒ Si / No / NA	
15	Verificar si hay fugas en las cajas reductoras.	☒ Si / No / NA	
16	Comprobar el sonido y las vibraciones cuando está en marcha y con carga.	☒ Si / No / NA	
17	Compruebe a mano la temperatura de la caja reductoras.	☒ Si / No / NA	
18	Verificar en el visor de nivel de las cajas reductoras el estado del aceite.	☒ Si / No / NA	
19	Compruebe el nivel de aceite de las cajas reductoras. <i>De ser necesario el relleno o cambio ejecútelo</i>	☒ Si / No / NA	
20	Compruebe el acoplamiento entre el motor y el engranaje.	☒ Si / No / NA	
Tambor de Cable de la grúa			
21	Compruebe el estado y la limpieza del tambor de cable	☒ Si / No / NA	
22	Compruebe las ranuras del tambor.	☒ Si / No / NA	
23	Compruebe visualmente que las varillas de conexión estén rectas y los tornillos de sujeción bien apretados.	☒ Si / No / NA	
24	Compruebe que el tambor gira correctamente y el estado de los cojinetes. <i>Preste atención al sonido que hacen los cojinetes del tambor de cable en marcha y compruebe que el tambor de cable no toque las placas finales de la maquinaria ni otras piezas.</i>	☒ Si / No / NA	
25	Lubrique la superficie del tambor de ser necesario.	☒ Si / No / NA	
26	Lubrique los cojinetes del tambor si no están lubricados de por vida.	☒ Si / No / NA	
Guía del Cable			
27	Compruebe el estado de la guía del cable.	☒ Si / No / NA	Presenta ligero doblaje
28	Compruebe si faltan accesorios o si están sueltos.	☒ Si / No / NA	
29	Compruebe que la guía funcione correctamente.	☒ Si / No / NA	
30	Lubrique la guía del cable de ser necesario.	☒ Si / No / NA	

31	Limpiar la varilla del guiado de la guía de cable.	☒ Si / No / NA	
Estado del cable			
32	Verifique el enhebrado del cable, que este no presente deformaciones torceduras e hilos partidos.	☒ Si / No / NA	Presenta ligero dobla
33	Verificar que el cable se mueva libremente a través de la polea.	☒ Si / No / NA	
34	Verifique la lubricación del cable. <i>Lubricar el cable de ser necesario</i>	☒ Si / No / NA	
35	Realizar apriete de las grapas de sujeción del cable y verificar que el gancho se encuentre a nivel.	☒ Si / No / NA	
36	Lubrique las superficies de los cojinetes de pivote del anclaje del cable, puntos fijos y ejes de carga.	☒ Si / No / NA	
Ganchos de Izaje			
37	Verificar que el gancho cuente con etiquetado de capacidad máxima segura de izaje (SWL).	☒ Si / No / NA	
38	Inspeccionar el estado de los cobertores que estos no interfieran con el movimiento de las poleas.	☒ Si / No / NA	
39	Compruebe a mano que el pestillo de seguridad del gancho no este dañado y que el resorte lo mantenga cerrado.	☒ Si / No / NA	
40	Realice prueba de giro, para comprobar el estado de rodamientos y lubricación.	☒ Si / No / NA	
Ruedas del Carro y Puente			
41	Compruebe el estado y la limpieza de las ruedas del carro y puente.	☒ Si / No / NA	
42	Compruebe visualmente el desgaste de las superficies de la rueda del carro y puente.	☒ Si / No / NA	
43	Compruebe el ajuste del ancho de riel o galga del riel.	☒ Si / No / NA	
44	Compruebe el funcionamiento de la rueda del carro, prestar atención al sonido de los cojinetes en marcha.	☒ Si / No / NA	
45	Compruebe el funcionamiento de la rueda del puente grúa, prestar atención al sonido de los cojinetes en marcha.	☒ Si / No / NA	
46	Comprobar que las ruedas estén correctamente alineadas y comprobar el posible desgaste causado por una alineación incorrecta.	☒ Si / No / NA	
47	Lubricar los cojinetes de ser necesario.	☒ Si / No / NA	

	Inspecciones Eléctricas	Estatus Si / No / NA	Observaciones/Referencia
48	Compruebe el funcionamiento de la parada de emergencia de la botonera o control remoto.	Si / No / NA	
49	Evalúe el funcionamiento de cada pulsador de movimiento del control remoto y que todas las etiquetas indicadoras de movimiento sean legibles.	Si / No / NA	
50	Compruebe visualmente que los interruptores de fin de carrera de desplazamiento longitudinal operan en la posición correcta. Verifique el cableado.	Si / No / NA	
51	Compruebe visualmente que los interruptores de fin de carrera de desplazamiento transversal operan en la posición correcta. Verifique el cableado.	Si / No / NA	
52	Compruebe visualmente el estado de los interruptores de fin de carrera de elevación. Pruebe el funcionamiento del interruptor de fin de carrera.	Si / No / NA	
53	En caso de grúas puentes que comparten riel, verificar el sensor de proximidad entre las grúas, cableado y que este opere correctamente.	Si / No / NA	
54	Siga la fuente de alimentación y compruebe visualmente si hay daños en el cableado de potencia, compruebe que el cableado no presente señales de desgaste, aplastamiento, roturas o cortes. Compruebe visualmente que los casquillos de los cableados estén bien apretados.	Si / No / NA	
55	 Verificar el estado de conectores que no estén dañados. Compruebe el apriete de los tornillos en los bloques terminales y las conexiones de otros componentes de forma aleatoria. NOTA: ¡RIESGO ELECTRICO!	Si / No / NA	
56	Compruebe visualmente que los contactores estén limpios y que no haya daños visibles.	Si / No / NA	
57	Compruebe el ajuste de los protectores de sobre corriente.	Si / No / NA	
58	Compruebe visualmente que los porta fusible y los fusibles estén limpios y que no haya daños visibles.	Si / No / NA	
59	Inspección del estado de barras colectoras de corriente.	Si / No / NA	
60	Verifique el correcto funcionamiento de la luz giroscópica y sirena	Si / No / NA	
61	Inspeccione, limpie y lubrique los puntos fijos, eje o celda de carga.	Si / No / NA	
62	Revisión de perfiles, cables plano, rieles y soportes de la alimentación transversal y/o longitudinal	Si / No / NA	
63	Inspeccione y limpie la parte interna de los tableros eléctricos.	Si / No / NA	
64	Compruebe y mida los contactores de potencia y control.	Si / No / NA	
65			



Si se encuentra con que el equipo presenta una falla, Etiquetelo y Bloqueelo e inmediatamente informe a su Supervisor

INSTRUCCIONES DETALLADAS / DETAILED INSTRUCTIONS


Hecho
/Done

Siguiendo la ruta (ver plano de ubicación y las figuras listadas líneas abajo), coloque las medidas según corresponda:

/ Following the route (see Layout) and figures list shown below, put the measure as appropriate:

GANCHO: Tomar acción si: Medida de Garganta (X) $\geq 1.05\% X_{\text{inicial}}$ o Medida de Asiento (Y) $\leq 0.90\% Y_{\text{inicial}}$

/ HOOK: Take action if: Measure Throat (X) $\geq 1.05\% X_{\text{inicial}}$ or Measure Saddle (Y) $\leq 0.90\% Y_{\text{inicial}}$




CABLE:

Tomar acción si: Medida longitud (L_1) $\geq 1.1\% L_{\text{inicial}}$ o Medida diámetro (D) $\leq 0.90\% D_{\text{inicial}}$

/ WIRE ROPE:

Take action if: Measure Length (L_1) $\geq 1.1\% L_{\text{inicial}}$ or Measure Diameter (D) $\leq 0.90\% D_{\text{inicial}}$



Nota:

1.- La regla de oro es si se encuentra cerca del límite indicado, debe tomar medidas inmediatas.

/ The rule of thumb if found near the indicated limit should to take action.

2.- Todas las medidas deberán estar en milímetros. / All measures must be in millimeters.






Si se encuentra con que el equipo presenta una falla, Etiquetelo y Bloqueelo e inmediatamente informe a su Supervisor




If found having a fault Tag and lock out equipment and report to supervisor

	Gancho / Hook	Cable / Wire Rope
Carga Nominal (TN)	5T	5T
Lado (Der o Izq)	—	—
Medida Max de la garganta (X)	89.6 mm	—
Medida de la garganta (X actual)	—	—
Medida Mín del asiento (Y)	—	—
Medida del asiento (Y actual)	50.65 mm	—
Medida Máx de longitud (L1)	—	—
Medida de longitud (L1 actual)	—	41.7 mm
Mín. valor de diámetro (D)	—	—
Medida de diámetro (D actual)	—	8 mm

GANCHO: Tomar acción si: Medida de Garganta (X) $\geq 1.05\% X_{inicial}$ o Medida de Asiento (Y) $\leq 0.90\% Y_{inicial}$
 / HOOK: Take action if: Measure Throat (X) $\geq 1.05\% X_{initial}$ or Measure Saddle (Y) $\leq 0.90\% Y_{initial}$




CADENA: Tomar acción si: Medida longitud (L) $\geq 1.0135\% L_{inicial}$
 CHAIN: Take action if: Measure Length (L) $\geq 1.0135\% L_{initial}$



MEASURE 11 PITCHES / MEDIR 11 ESLABONES

Note: Up to / hasta 10mm $\varnothing$ (Pitches / Eslabones)
Up to / hasta 3Tn (Rated Load / Carga)



MEASURE 5 PITCHES / MEDIR 5 ESLABONES

Note: More than / Mas de 10mm $\varnothing$ (Pitches / Eslabones)
More than / Mas de 3Tn (Rated Load / Carga)

Nota:

1.- La regla de oro es si se encuentra cerca del límite indicado, debe tomar medidas inmediatas.

/ The rule of thumb if found near the indicated limit should to take action.

2.- Todas las medidas deberán estar en milímetros. / All measures must be in millimeters.

	Gancho / Hook	Cable / Wire Rope
Carga Nominal (TN)		
Lado (Der o Izq)		
Medida Max de la garganta (X)		
Medida de la garganta (X actual)		
Medida Mín del asiento (Y)		
Medida del asiento (Y actual)		
Medida Máx de longitud (L1)		
Medida de longitud (L1 actual)		
Mín. valor de diámetro (D)		
Medida de diámetro (D actual)		

